

Cebado de los elementos Black Berkey

■ Debe cebar sus filtros antes de instalar el sistema. Lea atentamente estas instrucciones.

Incluido en este kit con un sistema Berkey:

1. Cebador universal Prime rite
2. Clip de ventilación
3. Adaptador flúor Prime rite (PF-2)
4. Frascos de colorante alimentario rojo x2



1

Fije el cebador de silicona azul al arifo. Asegúrese de que la extremidad del cebador esté lo más cerca posible de la extremidad del grifo.



2

Empuje la varilla del elemento Black Berkey dentro del cebador azul.



3

Mantenga una mano en el filtro y abra el arifo lentamente. Utilice únicamente agua fría y no lo deje colgar.



4

Aumente progresivamente el caudal de agua hasta alcanzar un caudal moderado.



5

Si el cebador azul se infla (como una ampolla) reduzca la presión del agua.



6

Deje correr el agua hasta que comience a perlarse en toda su superficie. Espere aproximadamente 1 minuto para cebar completamente.

7. Ahora está listo para instalar sus elementos Black Berkey.

✓ **Sus filtros Black Berkey están cebados y listos para ser instalados en su sistema Berkey.**