

## Escorva dos elementos Black Berkey

■ Deve escorvar os seus filtros antes de instalar o sistema. Leia atentamente estas instruções.

Incluído neste kit com um sistema Berkey:

1. Escorva universal Prime rite
2. Clip de arejamento
3. Adaptador flúor Prime rite (PF-2)
4. Frascos de corante alimentar vermelho x2



1

Fixe a escorva de silicone azul à torneira. Certifique-se de que a extremidade para dentro da escorva fica o mais próximo possível da extremidade da torneira.



2

Empurre a haste do elemento Black Berkey para dentro da escorva azul.



3

Seure o filtro com uma mão e abra a torneira lentamente. Utilize apenas água fria e não deixe pendre. pendre.



4

Aumente progressivamente o de água até atingir um caudal moderado.



5

Se a escorva azul inchar (como uma bolha) reduza a pressão da água.



6

Deixe correr a água até começar a pereiar em toda a superfície. Aquarde cerca de 1 minuto para escorvar completamente.

---

7. Está agora pronto para instalar os seus elementos Black Berkey.

---

✓ **Os seus filtros Black Berkey estão escovados e prontos a ser instalados no seu sistema Berkey.**