



Robinet en Acier Inoxydable Berkey

Instructions pour tous les systèmes Berkey en acier inoxydable

Retirez les couvercles en plastique blanc des deux couvercles de rondelle en acier inoxydable. Placez une rondelle sur les filets, le côté biseauté faisant face à la poignée du robinet. Placez ensuite une rondelle en silicone sur les filets. Insérez la tige filetée de ce robinet dans le trou situé sur le côté de la chambre inférieure. Insérez la deuxième rondelle de silicone sur les filets, puis la deuxième rondelle de recouvrement. Fixez le spigot en place avec l'écrou de spigot. **Serrez fermement à la main uniquement.**

Conseil : Pour le dernier quart ou demi-tour environ, maintenez l'écrou en place et tournez doucement le robinet jusqu'à ce qu'il soit serré. Tournez ensuite le robinet et l'écrou jusqu'à ce que la poignée soit tournée vers le haut. Fermez la poignée du robinet avant de l'utiliser.

