



# Grifo de Acero Inoxidable Berkey

## Instrucciones para todos los sistemas Berkey de acero inoxidable

Retire las cubiertas de plástico blanco de las dos cubiertas de arandela de acero inoxidable. Coloque una arandela en los filetes, con el lado biselado mirando hacia el mango del grifo. Coloque después una arandela de silicona en los filetes. Inserte la varilla roscada de este grifo en el orificio situado en el lado de la cámara inferior. Inserte la segunda arandela de silicona en los filetes, luego la segunda arandela de cubierta. Fije el spigot con la tuerca de spigot. **Apriete firmemente solo a mano.** Consejo: Para el último cuarto o medio giro aproximadamente, mantenga la tuerca en su lugar y gire suavemente el grifo hasta que esté apretado. Luego gire el grifo y la tuerca hasta que el mango quede hacia arriba. Cierre el mango del grifo antes de utilizarlo.

